

Trasformabili

SEMPLICI, A DUE, A TRE TRONCHI

Manuale d'uso

utilizzo, manutenzione, trasporto,
sicurezza, smaltimento

Instruction for use

use, maintenance, transport, safety,
disposal



Tutti i modelli alla pagina seguente – All the products on the following page

Cosmos

Via Stoppani, 20 - 22032 Albese con Cassano (CO)
Tel: 031 421 035 - E-mail: info@cosmos-scale.it

Modelli relativi a questo manuale – Products referring to this manual

Omega (Omega A1, A2, A3, O. A1 Comfort, O. S1, O. S1 Comfort)




Super Persea (Super Persea D1, D2, D3)



Ariete (Ariete E1, E2, E3, Ariete con fune E2F, E3F)




Terra/Luna (Terra, Luna, L. Comfort)



Polare (Polare PV1, PV2, PV3, Polare con fune PV2F, PV3F)



Su Misura (tutte le configurazioni)



Altre (Cancro)



Italiano

CONTROLLO FORNITURA

Le scale sono accuratamente imballate prima della consegna.

- Controllare immediatamente che la consegna non sia danneggiata.
- Segnalare immediatamente il danno alla ditta di trasporti tramite riserva specifica dettagliata.
- Informare immediatamente il proprio rivenditore o COSMOS in caso di parti mancanti.
- Non potrà essere applicata la garanzia senza la Riserva Specifica Dettagliata fatta al trasportatore.
- L'imballaggio deve essere smaltito in conformità con le disposizioni applicabili e le norme legali in vigore nel paese di utilizzo.

ATTENZIONE

Rischio di soffocamento. L'imballaggio e la scala non sono giocattoli. C'è il rischio di soffocamento quando si gioca con la confezione. Tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

GARANZIA

Il periodo di garanzia è indicato sul catalogo COSMOS in vigore. In linea di massima si tratta di 5 anni per i prodotti ad uso professionale ed 1 anno per i prodotti ad uso domestico. La garanzia viene applicata a prodotti difettosi fatti pervenire direttamente a COSMOS. I costi di trasporto sono a carico del cliente. Cosmos potrà decidere a suo insindacabile giudizio se sostituire o riparare il prodotto difettoso. Per i diritti di garanzia sono sempre determinanti le istruzioni per l'uso valide al momento della consegna. Si declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da uno o più dei seguenti motivi:

- Ignoranza o inosservanza delle istruzioni di uso e manutenzione inserite nel manuale e sulle etichette di istruzione
- Installazione e uso improprio del prodotto
- Utilizzo di un prodotto inadeguato al lavoro svolto
- Utilizzo di ricambi non originali
- Utilizzo del prodotto con componenti difettosi
- Personale insufficientemente qualificato, formato o insufficiente come numero di addetti per un montaggio in sicurezza
- Modifiche strutturali non autorizzate
- Danni causati da corpi estranei o forza maggiore
- Danni causati dal trasportatore senza esplicita riserva dettagliata fatta dal cliente dopo aver immediatamente controllato la merce consegnata

L'operatore è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza nazionali e dell'uso previsto. Non sono ritenuti difetti di produzione piccoli graffi o l'ossidazione naturale della superficie di alluminio di cui è formato il prodotto (che può sporcare le mani).

CERTIFICAZIONE

Tutti i prodotti sono prodotti in conformità a quanto richiesto dal D.LGS. 81/2008. Alcuni prodotti sono conformi alle norme europee UNIEN131 relative a scale. Verificare il certificato nell'imballo (se presente), sul poster (se presente) o l'etichetta identificativa per comprendere a quale normativa è conforme questo prodotto.

Le scale in vetroresina V1/V2/V2F/V3/V3F sono testate secondo CEI-EN-50528 (tensioni fino a 1000V C.A. e 1500V C.C.).

E' consentito l'uso di queste scale in vetroresina isolante solo in prossimità di impianti elettrici a bassa tensione.

RAGIONI DEGLI INCIDENTI

Il seguente è un elenco, non esaustivo, dei pericoli e degli esempi delle relative cause, che costituiscono ragioni frequenti per gli incidenti che si verificano durante l'uso delle scale e su cui si basano le informazioni contenute nel presente manuale.

a) Perdita di stabilità:

- 1) Posizione non corretta della scala (come angolazione non corretta di una scala di appoggio o apertura non completa di una scala doppia);
- 2) Scivolamento verso l'esterno dal fondo (il fondo della scala si allontana dalla parete);
- 3) Scivolamento laterale, caduta laterale e ribaltamento (sporgendosi o per fragilità della superficie di contatto superiore);
- 4) Condizione della scala (per esempio, piedini antiscivolamento mancanti);
- 5) Scendere in quota dalla scala non assicurata;
- 6) Condizioni del suolo (per esempio, terreno morbido e instabile, pendenze, superfici scivolose o superfici solide sporche);
- 7) Condizioni climatiche avverse (per esempio, vento);
- 8) Collisione con la scala (per esempio da parte di un veicolo o una porta);
- 9) Scelta della scala non corretta (per esempio troppo corta o non adatta all'impiego specifico).

b) Movimentazione:

- 1) Trasferimento della scala nella posizione di lavoro;
- 2) Montaggio e smontaggio della scala;
- 3) Trasporto di oggetti sulla scala.

c) Scivolamento, inciampo e caduta dell'utilizzatore:

- 1) Calzature inadatte;
- 2) Pioli o gradini sporchi;
- 3) Azioni non sicure dell'utilizzatore (come salire la scala a 2 pioli per volta, scendere scivolando lungo i montanti).

d) Cedimento strutturale della scala:

- 1) Condizione della scala (per esempio, montanti danneggiati, usura);
- 2) Sovraccarico della scala.

e) Pericoli di natura elettrica:

- 1) Operazioni inevitabili su parti sotto tensione (per esempio, ricerca guasti);
- 2) Collocazione delle scale troppo vicine ad apparecchiature elettriche sotto tensione (come linee elettriche aeree);
- 3) Danni ad apparecchiature elettriche (per esempio, coperture o isolamento di protezione) causati dalle scale;
- 4) Scelta non corretta del tipo di scala per i lavori elettrici.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZATORE

Ogni scala deve essere accompagnata dal presente manuale.

Gli utilizzatori devono essere formati ed informati sull'uso e la manutenzione.

ATTENZIONE

Rischio di incidenti

Prestare sempre attenzione ai possibili rischi durante l'utilizzo del prodotto.

Il prodotto deve essere idoneo all'uso previsto.

Utilizzare il prodotto in modo tale che i pericoli siano ridotti al minimo possibile.

Se una scala è installata in modo permanente, assicurarsi che non venga utilizzata da persone non autorizzate o da bambini.

Prima dell'uso

- a) Assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l'uso della scala. Alcune condizioni mediche, assunzione di farmaci, o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l'uso della scala non sicuro;
- b) Se si trasporta la scala su un portapacchi o in un autocarro, assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni;
- c) Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di ogni sua parte;
- d) Controllare visivamente che la scala non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro all'inizio di ogni giornata di lavoro;
- e) Per gli utilizzatori professionali è richiesta un'ispezione periodica regolare;
- f) Assicurarsi che la scala sia adatta all'impiego specifico;
- g) Non utilizzare scale danneggiate;
- h) Rimuovere dalla scala ogni traccia di sporcizia, come vernice fresca, fango, olio o neve;
- i) Prima di utilizzare una scala sul luogo di lavoro, dovrebbe essere eseguita una valutazione del rischio in conformità alla legislazione del Paese di utilizzo.

Collocazione e montaggio della scala

- a) La rampa di salita deve sempre rispettare la corretta angolazione rispetto al suolo sia in uso a cavalletto che in appoggio (angolazione data dalle apposite icone o dall'etichetta posta sul prodotto);
- b) I dispositivi di ritenuta, se previsti, devono essere completamente bloccati prima dell'uso;
- c) La scala deve trovarsi su una base piana, orizzontale e non mobile;
- d) Una scala di appoggio dovrebbe appoggiarsi contro una superficie piana e non fragile ed essere assicurata prima dell'uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto;
- e) La posizione della scala non deve mai essere modificata dall'alto;
- f) Quando si posiziona la scala tenere conto del rischio di collisione con la stessa, per esempio di pedoni, veicoli o porte. Assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell'area di lavoro;
- g) Identificare tutti i rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o altre apparecchiature elettriche esposte;
- h) La scala deve poggiare sui piedi e non sui pioli o sui gradini; se presente l'allargatore deve essere montato prima di utilizzare la scala (obbligatorio, secondo la norma europea UNIEN131, per scale d'appoggio superiori a 3 metri);
- i) La scala non deve essere collocata su superfici scivolose (come ghiaccio, superfici lucide o superfici solide molto sporche), a meno che non vengano adottate misure idonee a evitare lo scivolamento della scala o assicurare una sufficiente pulizia delle superfici sporche.

Uso della scala

- a) Non superare il carico totale massimo per il tipo di scala;
- b) Non sporgersi; la fibbia della cintura dell'utilizzatore (ombelico) dovrebbe trovarsi all'interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo durante tutta l'operazione;
- c) Non lasciare la scala per accedere ad un altro luogo in quota senza una sicurezza supplementare, come un sistema di legatura o un adatto dispositivo destabilizzazione;
- d) Non sostare sui tre gradini/pioli più alti di una scala di appoggio;
- e) Le scale dovrebbero essere utilizzate soltanto per lavori leggeri di breve durata;
- f) Utilizzare scale non conduttive per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione;
- g) Non utilizzare la scala all'esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte;
- h) Adottare precauzioni per evitare che i bambini possano giocare sulla scala;

- i) Assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell'area di lavoro;
- j) Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala, sulla linea mediana, aggrappandosi con le mani ai montanti o, quando ci sono, ai corrimani;
- k) Mantenere una presa sicura sulla scala durante la salita e la discesa;
- l) Non usare la scala come ponte;
- m) Indossare calzature adatte per salire sulla scala;
- n) Evitare eccessivi carichi laterali, per esempio durante la perforazione di mattoni e cemento;
- o) Non trascorrere periodi prolungati su una scala senza regolari pause (la stanchezza costituisce un rischio);
- p) Le scale di appoggio utilizzate per accedere a un livello più alto dovrebbero estendersi di almeno 1 m oltre il punto di arrivo;
- q) Le attrezzature che si portano durante l'uso di una scala dovrebbero essere leggere e maneggevoli;
- r) Evitare operazioni che richiedano l'applicazione di un carico laterale sulle scale doppie, per esempio la perforazione di materiali solidi, come mattoni o cemento, su un lato;
- s) Mantenere un appiglio mentre si lavora da una scala, oppure adottare altre precauzioni di sicurezza qualora questo non sia possibile.
- t) Non usare la scala in ambiente buio o all'interno in presenza di interferenze pericolose (carichi sospesi, carroponti, ecc.). Quando necessario proteggere l'area di lavoro con barriere e (se prescritto) anche con segnaletica stradale;
- u) Non collocare la scala su attrezzature od oggetti per guadagnare in altezza;
- v) Non saltare a terra dalla scala;
- w) Verificare, prima di salire, che tutti i lati della scala siano sgombri da ostacoli;
- x) È vietato salire su pianetti portaoggetti;
- y) Fare attenzione a non schiacciarsi le mani quando si apre, si usa o si chiude la scala;
- z) Quando l'uso della scala, per l'altezza o per altre cause, comporta rischi di sbandamento, deve essere vincolata o trattenuta da un'altra persona.
- aa) Usare la scala solo nelle configurazioni previste dal costruttore, e da un solo operatore per volta;
- bb) Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di persone;
- cc) La legislazione italiana responsabilizza l'utilizzatore ed il datore di lavoro all'uso corretto ed alla manutenzione della scala portatile (D. Lgs.81/2008).

SCALE DI APPOGGIO O TRASFORMABILI

- La scala in appoggio deve essere vincolata in modo da evitare qualsiasi movimento e rischio di caduta.
- La sommità della scala deve appoggiare in modo sicuro (evitare vetrate, canali di gronda, funi tese, ecc.)
- Nel caso di salita con scale su sostegni cilindrici assicurarsi della loro stabilità ed utilizzare un idoneo dispositivo appoggia-palo.
- Durante lo spostamento della scala ad elementi innestati o a sfilo devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare lo sfilamento degli elementi e/o lo sbandamento della scala stessa.
- Per scale a pioli utilizzate in appoggio, l'angolo di inclinazione deve essere compreso tra 65° e 75°. Per le scale a gradini tra 60° e 70°.
- L'uso del rompi tratta è obbligatorio su scale in appoggio di altezza superiore a m 8 che non siano collaudate a norma europea UNIEN131.

- Per scale a due o più tronchi, posizionare la scala in appoggio con l'elemento più stretto rivolto verso l'utilizzatore: è pericoloso fare il contrario. Accertarsi che la scala sia appoggiata al muro dal lato dritto e non al rovescio poiché è pericoloso utilizzarla dalla parte posteriore (vedere disegno).
- Non sfilare la scala oltre il tappo rosso di arresto sormonto. Non togliere il tappo e, in caso di rottura dello stesso, non sfilare la scala oltre il relativo segno e, comunque, il sormonto non dovrà essere inferiore al precedente.
- Nelle scale a tre tronchi posizionate come scale doppie è vietato salire sul terzo tronco che funge da parapetto.
- Prima dell'uso accertarsi che, nelle scale trasformabili utilizzate come scale doppie, i perni delle cerniere del secondo tronco siano entrati correttamente nelle apposite sedi del primo tronco, e che i tronchi siano saldamente uniti e bloccati, atti a sostenere il peso dell'operatore, e la scala non possa né chiudersi né aprirsi accidentalmente.
- Lo sfilo dei tronchi della scala in appoggio, quando effettuato a mano, deve essere realizzato con l'operatore a terra. Non sfilare o chiudere la scala trasformabile se si è sulla scala stessa. Scendere a terra prima di effettuare qualsiasi regolazione d'altezza.

SCALE DI APPOGGIO CON FUNE

- Per le scale trasformabili con fune valgono tutte le indicazioni viste finora
- L'utilizzatore da terra deve assicurarsi che, mentre eleva/abbassa il secondo tronco della scala, non ci siano persone che appoggino le mani sui pioli.
 1. Elevare manualmente il terzo tronco (se presente) fino all'altezza desiderata
 2. Elevare dal lato interno (verso il muro) il secondo tronco tirando verso il basso la fune fino ad arrivare con la scala all'altezza desiderata.
 3. Per bloccare il secondo tronco, lasciare gradualmente la fune spostandola verso la scala non appena il piolo successivo all'altezza desiderata supera il gancio d'arresto. Verificare che il gancio di arresto abbracci/blocchi stabilmente il piolo prima di lasciare completamente la fune e salire sulla scala.
 4. Per abbassare la scala, tirare ancora la fune verso il basso per circa 20 cm in modo da liberare il piolo dal gancio di arresto e lasciare lentamente la fune per guidare la discesa fino a terra.

N.B. Le scale con fune sono dotate di dispositivo di blocco: questo interviene automaticamente nel caso in cui la fune dovesse rompersi o dovesse essere lasciata inavvertitamente. In tal caso, la molla di blocco arresta istantaneamente la discesa libera del 2° tronco.

Trasporto

- Assicurarsi che il prodotto sia movimentato correttamente durante il trasporto.
- Prendere nota del peso del prodotto. Non sollevare da soli prodotti che pesano più di 25 Kg.
- Non mettere in pericolo se stessi o altre persone durante il trasporto.
- Consigliamo l'utilizzo degli appositi ganci per portapacchi Cosmos per il trasporto di scale voluminose sul tetto dell'auto

Marcatura di sicurezza

Secondo le norme europee l'uso dei diversi tipi di scala deve essere spiegato con simboli. Di seguito presentiamo il significato dei simboli che utilizziamo e i requisiti minimi per tutti i tipi di prodotto.

Simboli utilizzati  = consentito/richiesto

 = non consentito



AVVISO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le descrizioni della segnaletica di sicurezza.
I simboli mostrati qui possono essere attaccati sul prodotto.

Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo
1 Attenzione pericolo di caduta		9 Non salire o scendere con il viso rivolto verso l'esterno. Il viso deve essere rivolto verso la scala a meno che la rampa di salita non abbia inclinazione superiore a 45°.	
2 Leggere le istruzioni		10 Tenersi forte durante la salita, la discesa e il lavoro o utilizzare altre misure di sicurezza se ciò non è possibile.	
3 Controllare dopo la consegna. Prima di ogni utilizzo, ispezionare visivamente per eventuali danni e garantire un utilizzo sicuro. Non utilizzare se danneggiato.		11 Non salire con scarpe non idonee. Usare i guanti per lavori professionali	
4 La portata massima è indicata sull'etichetta apposta sul prodotto. Le scale a norma europea hanno sempre portata 150 Kg (1 persona)		12 Lavori che causano un carico laterale, ad esempio trapano. Evitare la perforazione laterale attraverso materiali solidi.	
5 Non utilizzare su una superficie irregolare o sconnessa.		13 Non indossare attrezzature pesanti o scomode quando si sale e scende.	
6 Vietato sporgersi		14 Non usare se fisicamente disabili. Determinate condizioni di salute, farmaci, abuso di alcol o droghe possono comportare un rischio per la sicurezza durante l'utilizzo.	

7 Non installare su terreno contaminato.			
8 Massimo un operatore			

Descrizione	Descrizione	Simbolo
15 Non usare troppo a lungo e senza sosta (la fatica è un rischio).	21 Vietato muoversi stando in piedi sul prodotto.	
16 Durante il trasporto prevenire i danni con fissaggi o ancoraggi in modo che il prodotto non si muova.	22 Durante il posizionamento prestare attenzione al rischio di collisione, ad es. con pedoni, veicoli o porte. Bloccare le porte (ma non le uscite di emergenza) e le finestre nell'area di lavoro, se possibile.	
17 Assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso	23 Identificare tutti i rischi posti dalle apparecchiature elettriche nell'area di lavoro (Linee elettriche ad alta tensione o altre apparecchiature elettriche esposte).	
18 Non utilizzare il prodotto sporco di vernice, bagnato, sporco di olio, ghiaccio, neve o altri elementi contaminanti che rischiano di far scivolare l'operatore	24 Non utilizzare come ponte.	
19 Non utilizzare all'aperto in condizioni meteorologiche sfavorevoli, (vento forte).	25 Quando si utilizza all'aperto, prestare attenzione al vento.	
20 Nel contesto dell'uso professionale, deve essere effettuata una valutazione del rischio prima dell'utilizzo.	26 Vietato modificare la costruzione e la struttura del prodotto.	

Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo
27 Prodotto per uso non professionale.		30 Utilizzare solo nella direzione di installazione specificata	
28 Prodotto per uso professionale.		31 Non appoggiare su superfici non idonee.	
32 Vietato spostare, aprire o chiudere il prodotto dall'alto o a bordo del prodotto.			

Immagazzinamento

Per evitare danni e deformazioni, conservare il prodotto pulito al coperto in un luogo asciutto e areato, al riparo dalla luce diretta del sole e dalle intemperie, su una superficie piana e pulita o su appositi porta-scale e in posizione stabile. Durante lo stoccaggio, assicurarsi che la scala non presenti un pericolo di inciampo o un ostacolo. L'immagazzinamento dovrebbe avvenire dove le scale non possono essere danneggiate da veicoli, oggetti pesanti o detriti. Gli sgabelli vanno controllati periodicamente (almeno due volte l'anno e ogni 100 ore di lavoro circa). Prestare particolare attenzione alla presenza e stato dei piedini antiscivolo, dei montanti, dei pioli e dei componenti di sicurezza. Le scale non devono essere conservate dove sono facilmente accessibili per limitarne l'uso a personale non autorizzato o ai fini criminali

Riparazione e manutenzione

Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite da una persona competente incaricata e istruita o da altri appaltatori con qualifiche comparabili che sono idonei all'esecuzione dei lavori di manutenzione secondo le istruzioni del produttore. Nel caso di scale utilizzate professionalmente, i lavori di manutenzione e riparazione devono essere controllati da una persona qualificata. Questa persona deve aver acquisito conoscenze per svolgere questo lavoro, ad esempio partecipando a un corso di formazione fornito dal produttore. Come accessori e pezzi di ricambio possono essere utilizzati solo pezzi originali del produttore. Quando si riparano e si sostituiscono parti (esempio piedini di appoggio) contattare il produttore per la fornitura. In caso di dubbio, far riparare le scale da ditte specializzate o dal produttore.

Pulizia

Assicurarsi che i gradini non siano sporchi di grasso, vernice, neve, ghiaccio o olio o altri materiali contaminanti che possano pregiudicare la stabilità dell'operatore e farlo scivolare. In tal caso, pulire immediatamente. L'olio non deve essere utilizzato per la lubrificazione. Se le scale sono visibilmente sporche, pulirle, soprattutto tutte le parti mobili, subito dopo l'uso. Trattare lo sporco ostinato con acqua calda e detergenti disponibili in commercio, quindi asciugare la scala con un panno pulito. Non mettere il prodotto a contatto con acidi e agenti chimici.

Alienazione

Dopo la fine della sua vita utile, la scala deve essere smaltita in conformità con le normative vigenti. Poiché l'alluminio e l'acciaio sono materiali riciclabili, il prodotto dovrebbe essere immesso nel processo di riciclaggio. L'autorità locale può fornire informazioni dettagliate in merito.

Uso previsto

Le scale sono progettate per il lavoro in quota di breve durata. E' severamente vietato usare le scale per altri lavori o funzioni che non siano quelli descritte. Utilizzare il prodotto solo nelle condizioni descritte in questo manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

REGISTRO DI CONTROLLO

Gli intervalli per i test di controllo dipendono in particolare dalla frequenza di utilizzo, dallo stress durante l'uso e dalla frequenza e gravità dei difetti riscontrati nei test precedenti. I risultati di questa revisione devono essere registrati. Consigliamo un controllo semestrale o ogni 100 ore di utilizzo circa.

Inventario n. _____ Posizione _____

Tipo di scala _____ Materiale _____

Numero di gradini _____

Portata massima _____ Produttore/fornitore _____

Numero d'ordine _____ Data di acquisto _____



Controllo di accettazione _____ Riconoscimento dei responsabili _____


EN 131		
EN 131		

COPYRIGHT

Queste istruzioni si applicano a tutti i prodotti i cui numeri di materiale sono elencati sul frontespizio. ©2024 COSMOS SRL. Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Dal contenuto di queste istruzioni non è possibile derivare alcuna rivendicazione relativa a proprietà specifiche del prodotto. Misure e pesi in valori approssimativi. Esclusa responsabilità per errori e refusi. Tutti i diritti su questo documento sono soggetti a COSMOS SRL. Il documento non può essere copiato, duplicato o tradotto in tutto o in parte senza l'autorizzazione scritta di COSMOS SRL. Il documento è destinato all'utilizzatore del prodotto descritto e può essere trasmesso all'acquirente solo in caso di rivendita del prodotto.

EN 131





English

SUPPLY CONTROL

Ladders are carefully packaged before delivery.

- Check the delivery immediately for damage.
- Immediately report the damage to the carrier with a Detailed Specific Reservation.
- Inform your dealer or COSMOS immediately if any parts are missing.
- The guarantee cannot be applied without the Detailed Specific Reservation made to the carrier.
- The packaging must be disposed of in accordance with the applicable provisions and legal regulations in force in the country of use.

ATTENTION

Choking hazard. Packaging and ladders are not toys. There is a risk of suffocation when playing with the packaging. Keep the packaging out of the reach of children.

WARRANTY

The warranty period is indicated in the current COSMOS catalogue. Generally speaking, this is 5 years for products for professional use and 1 year for products for domestic use. The warranty applies to defective products sent directly to COSMOS. Shipping costs are responsibility of the customer. Cosmos may decide at its sole discretion whether to replace or repair the defective product. The operating instructions valid at the time of delivery are always decisive for warranty claims. We accept no liability for personal injury or property damage caused by one or more of the following:

- Ignorance or failure to comply with the use and maintenance instructions included in the manual and on the instruction labels
- Improper installation and misuse of the product
- Use of an unsuitable product for the job done
- Use of non-original spare parts
- Using the product with defective components
- Insufficiently qualified and trained personnel or insufficient number of workers for safe assembly
- Unauthorized structural modifications
- Damage caused by foreign bodies or force majeure
- Damage caused by the carrier without explicit detailed reservation made by the customer after having immediately checked the delivered goods.

The operator is responsible for compliance with national safety regulations and intended use. Small scratches or natural oxidation of the aluminium surface of which the product is made (which can dirty your hands) are not considered manufacturing defects.

CERTIFICATION

All products are manufactured in compliance with the requirements of the local laws. Some products comply with the European standards EN131 relating to ladders. Check the certificate in the packaging (if present), the showcard or the identification label to understand which legislation this product complies with.

The V1/V2/V2F/V3/V3F fiberglass ladders are tested according to CEI-EN-50528 (voltages up to 1000V AC and 1500V DC).

The use of these insulating fiberglass ladders is permitted only in proximity to low voltage electrical systems.

REASONS FOR ACCIDENTS

The following list of hazards and examples of their causes, which is not exhaustive, are common reasons for accidents encountered when using ladders and are the basis on which the information in this standard has been developed:

a) Loss of stability:

- 1) incorrect positioning of the ladder (such as not fully opening a standing ladder);
- 2) slide outwards at the bottom (such as bottom of the ladders sliding away from the wall);
- 3) side slip, falling sideways and top flip (such as overreaching or fragile top contact surface);
- 4) condition of the ladder (such as missing anti-slip feet);
- 5) stepping off an unsecured ladder at height;
- 6) ground conditions (such as unstable soft ground, sloping ground, slippery surfaces or contaminated solid surfaces);
- 7) adverse weather conditions (such as windy conditions);
- 8) collision with the ladder (such as vehicle or door);
- 9) incorrect choice of ladder (such as too short, unsuitable task).

b) From handling:

- 1) transferring the ladder to the work position;
- 2) erecting and dismantling the ladder;
- 3) carrying items up the ladder.

c) Slip trip and fall of user:

- 1) inappropriate footwear;
- 2) contaminated rungs or steps;
- 3) unsafe user practices (such as climbing 2 rungs at time, sliding down stiles).

d) Structural failure of ladder:

- 1) condition of the ladder (such as damaged stiles, wear);
- 2) overloading the ladder.

e) Electrical hazards:

- 1) unavoidable live working (e.g. fault finding);
- 2) positioning ladders too close to live electrical equipment (such as overhead power lines);
- 3) ladders damaging electrical equipment (such as covers or protective insulation);
- 4) incorrect selection of type of ladder for electrical work.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER (see also the images on pages 10/11/12)

Each ladder must be accompanied by this manual.

Users must be trained and informed on use and maintenance.

ATTENTION

Risk of accidents

Always pay attention to possible risks when using the product.

The product must be suitable for its intended use.

Use the product in such a way that the dangers are reduced to the minimum possible.

If a ladder is permanently installed, ensure that it is not used by unauthorized persons or children.

Before use

- a) ensure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe;
- b) when transporting ladders on roof bars or in a truck, ensure they are suitably placed to prevent damage;
- c) inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts;
- d) visually check the ladder is not damaged and is safe to use at the start of each working day when the ladder is to be used;
- e) for professional users regular periodic inspection is required;
- f) ensure the ladder is suitable for the task;
- g) do not use a damaged ladder;
- h) remove any contamination from the ladder, such as wet paint, mud, oil or snow;
- i) before using a ladder at work a risk assessment should be carried out respecting the legislation in the country of use.

Positioning and erecting the ladder

- a) the climbing ramp must always be erected in the correct angle on the ground both when it is used as push-up or stepladder (right angle is given by drawings and label on the product);
- b) locking devices, if fitted, shall be fully secured before use;
- c) ladder shall be on an even, level and un moveable base;
- d) leaning ladder should lean against a flat non-fragile surface and should be secured before use, e.g. tied or use of a suitable stability device;
- e) ladder shall never be repositioned from above;
- f) when positioning the ladder consider risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- g) identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment;
- h) ladder shall be stood on its feet, not the rungs or steps; If present the base stabilizer must be assembled before using the ladder (mandatory according to EN131 for ladders with a height greater than 3 meters).
- i) ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) unless additional effective measures are taken to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

Using the ladder

- a) do not exceed the maximum total load for the type of ladder;
- b) do not overreach; user should keep their belt buckle (navel) inside the stiles and both feet on the same step/rung throughout the task;
- c) do not step off a leaning ladder at a higher level without additional security, such a binding system or use of a suitable stability device;
- d) do not stand on the top three steps/rungs of a leaning ladder;
- e) ladders should only be used for light work of short duration;
- f) use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work;
- g) do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind;
- h) take precautions against children playing on the ladder;
- i) secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- j) face the ladder when ascending and descending on the midline, holding on to the stiles or, when there are any, to the handrails with your hands;
- k) keep a secure grip on the ladder when ascending and descending;
- l) do not use the ladder as a bridge;

- m) wear suitable gloves and footwear when climbing the ladder;
- n) avoid excessive side loadings e.g. drilling brick and concrete;
- o) do not spend long periods on a ladder without regular breaks (tiredness is a risk);
- p) leaning ladders used for access to a higher level should be extended at least 1 m above the landing point;
- q) equipment carried while using a ladder should be light and easy to handle;
- r) avoid work that imposes a sideways load on standing ladders, such as side-on drilling through solid materials (e.g. brick or concrete);
- s) maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot.
 - t) Do not use the ladder in a dark environment or indoors in the presence of dangerous interference (suspended loads, overhead cranes, etc.). When necessary, protect the work area with barriers and (if required) also with road signs;
 - u) Do not place the stepstool on equipment or objects to gain height;
 - v) Don't jump off the stool;
 - w) Before getting on, check that all sides of the stepstool are free of obstacles;
 - x) It is forbidden to climb onto tool trays if present
 - y) Be careful not to pinch your hands when opening, using or closing the stool;
 - z) When the use of the ladder, due to its height or other causes, involves the risk of slipping, it must be tied or held by another person;
 - aa) Use the ladder only in the configurations foreseen by the manufacturer, and by only one operator at a time;
 - bb) Any movement of the ladder, even a small one, must be carried out when there is no person on it;
 - cc) Local legislation makes the user and the employer responsible for the correct use and maintenance of the ladder.

EXTENSION LADDERS

- Leaning ladders must be secured in order to avoid any movement and risk of falling
- The top of the ladder must lean securely (avoid glass windows, gutters, tight ropes, etc.)
- If climbing ladders on cylindrical supports, ensure their stability and use a suitable device for poles.
- When moving the ladder with inserted or extended elements, the necessary precautions must be taken to avoid the elements slipping out and/or the ladder itself slipping.
- For leaning ladders with rungs, the inclination angle must be between 65° and 75°. For leaning ladders with steps between 60° and 70°.
- The use of the section breaker device is mandatory on supported ladders higher than 8 m that are not tested according to the European standard UNI EN 131
- For two or more section ladders, lean the ladder to the wall with the narrowest section facing the user: the opposite way is dangerous.
- Mind that the ladder is leant to the wall on the right side and not on the opposite one as it is dangerous to use it on backside (see the drawing).
- Do not extend the ladder above the red cap, which stops shifting. Do not remove the cap and, in case it breaks, do not extend the ladder above the cap mark. In any case, the shifting must not be shorter than usually.
- For three-section ladders used as stepladders it is forbidden to climb the third section which serves only as a guard-rail.

- Before using ladders with two or more sections, check that the pawls of the top ironmongery are inserted in the lock slots. Check also that the hooks on the frames, coupling the second and third section on the steps, are not damaged even if the ladder is used on the wall.
- Do not extend or close the ladder if you are on it. Go down before adjusting the ladder height.

EXTENSION LADDERS WITH ROPE

For two-section ladders with rope, lean the ladder to the wall with the narrower section facing the user. Check that the ladder is leant to the wall on the right side and not on the opposite one as it is dangerous to use it on back side (see the drawing).

Attention, cutting danger: the user has to make sure that nobody puts his hands on the rungs while he is extending the 2nd section. Pull the rope from the internal side (towards the wall) until the desired height is reached. Stop pulling when the blocking device is above the corresponding rung. If the ladder has 3 sections, the 3rd one has to be extended manually before pulling the rope for the 2nd one. If you need to lower the ladder, pull the rope for about 20 cm. Be careful: the blocking device must not touch the rung above that on which the device was placed before; let the rope go slowly until the section reaches the floor. Ladders with rope have a blocking device which springs automatically should the rope break or be released accidentally. The blocking device stops the 2nd section descent immediately.

Transport

- Make sure the product is handled correctly during transportation.
- Check the weight of the product. Do not lift products weighing more than 25 kg alone.
- Do not endanger yourself or other people during transportation.
- We recommend using the special Cosmos Roof Rack Hooks for transporting bulky ladders on the roof of the car

Safety marking



According to European standards, the use of different types of ladders must be explained with symbols. Below the meaning of symbols, we use and the minimum requirements for all product types.

Symbols used:  = Necessary action  = Not allowed

WARNING			
Before using the product, carefully read the safety sign descriptions. The symbols shown here can be attached on the product.			
Item/Text	Symbol	Item/Text	Symbol
1 Warning, fall from the ladder or ladder		9 Do not ascend or descend unless you are facing the ladder	
2 Refer to instruction manual		10 Keep a secure grip when ascending and descending. Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot	
3 Check after delivery. Before each use, visually inspect for damage and ensure safe use. Do not use if damaged.		11 Do not wear unsuitable footwear when climbing ladders.	

4 The maximum capacity is indicated on the label on the product. European standard ladders always have a capacity of 150 kg (1 person)		12 Avoid work that imposes a sideways load on ladders, such as side-on drilling through solid materials	
5 Do not use on a unlevel or unfirm base		13 Do not carry equipment which is heavy or difficult to handle while using a ladder	
6 Do not overreach		14 Do not use ladders if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe	
7 Do not erect on contaminate ground		8 Maximum one user	

Item/Text	Item/Text	Symbol
15 Do not stand long periods on a ladder without regular brakes.	21 Do not move a ladder while standing on it.	
16 Prevent damage of the ladder when transporting e.g. by fastening and, ensure they are suitably placed to prevent damage.	22 When positioning the ladder consider risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area	
17 Ensure the product is suitable for the task.	23 Warning, electricity hazard. Identify any electrical risk in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the ladder where electrical risks occur.	
18 Do not use the product if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow	24 Do not use as a bridge.	
19 Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind	25 For outdoor use caution to the wind.	
20 For professional use a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use.	26 Do not modify the ladder design.	

Item/Text	Symbol	Item/Text	Symbol
27 Product for domestic use.		30 Use only in the specified installation direction.	
28 Product for professional use.		31 Do not use on a unlevel or unfirm base	
		32 Ladder shall never be moved from the top.	

Storage

To avoid damage and deformation, store the cleaned product indoors in a dry and ventilated place, protected from direct sunlight and bad weather, on a flat, clean surface or on special ladder racks and in a stable position. During storage, ensure that the ladder does not present a trip hazard or obstacle. Storage should take place where ladders cannot be damaged by vehicles, heavy objects or debris. Ladders must be checked periodically (at least twice a year and approximately every 100 hours of work). Pay particular attention to the presence and condition of the non-slip feet, uprights, rungs and safety components. Ladders should not be stored where they are easily accessible to limit their use by unauthorized personnel or for criminal purposes

Repair and maintenance

Repairs and maintenance must be carried out by a competent and instructed person or by other contractors with comparable qualifications who are suitable to carry out maintenance work according to the manufacturer's instructions. In the case of professionally used ladders, maintenance and repair work must be supervised by a qualified person. This person must have acquired knowledge to carry out this work, for example by participating in a training course provided by the manufacturer. Only original parts from the manufacturer may be used as accessories and spare parts. When repairing and replacing parts (e.g. support feet) contact the manufacturer for supply. If in doubt, have the stairs repaired by specialized companies or the manufacturer.

Cleaning

Make sure that the steps are not dirty with grease, paint, snow, ice or oil or other contaminating materials that could compromise the operator's stability and cause him to slip. In this case, clean immediately. Oil should not be used for lubrication. If the ladders are visibly dirty, clean them, especially all moving parts, immediately after use. Treat stubborn dirt with warm water and commercially available detergents, then dry the ladder with a clean cloth. Do not put the product in contact with acids and chemical agents.

Disposal

After the end of its useful life, the ladder must be disposed of in accordance with current regulations. Since aluminium and steel are recyclable materials, the product should be placed in the recycling process. The local authority can provide detailed information on this.

Intended use

Ladders are designed for a short time working. Carefully evaluate and avoid the risk of moving or tipping the ladder in this type of use. It is strictly forbidden to use the ladder for other jobs or functions other than those described. Use the product only under the conditions described in this manual. Any other use is to be considered improper.

CONTROL REGISTER

The intervals for control tests depend in particular on the frequency of use, the stress during use and the frequency and severity of defects found in previous tests. The results of this review must be recorded. We recommend a check every six months or approximately every 100 hours of use.

Inventory n. _____ Position _____

Ladder type _____ Material _____

Number or steps _____ Maximum capacity _____

Manufacturer/supplier _____ Order number _____

Purchase date _____

Acceptance check _____

Recognition of managers _____

Note: _____

COPYRIGHT

These instructions apply to all products whose material numbers are listed on the title page. ©2024 COSMOS SRL. Technical changes and errors reserved. No claims regarding specific product properties can be derived from the contents of these instructions. Measurements and weights in approximate values. Responsibility for errors and typos excluded. All rights to this document are subject to COSMOS SRL. The document cannot be copied, duplicated or translated in whole or in part without the written authorization of COSMOS SRL. The document is intended for the user of the product described and can be transmitted to the buyer only in the event of resale of the product.


Dal 1° Gennaio 2018 le scale d'appoggio con altezza superiore a m 3,00 devono avere la base con una **larghezza di base minima** proporzionale all'altezza della scala. Per ottenere tale larghezza proponiamo l'allargatore di base montato a cura del cliente.

La scala è già predisposta per il montaggio dell'allargatore.

Le scale superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea EN131 solo con l'acquisto e l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solamente al D.Lgs.81/2008

From 1 January 2018 the ladders with a height greater than 3.00 m must have the base with a minimum base width proportional to the height of the ladder. To achieve this width, we offer the base stabilizer assembled by the customer. The ladder is already prepared for mounting the stabilizer. Ladders above m 3 can only be used in compliance with the European Standard EN131 with the purchase and application of the stabilizer.

MONTAGGIO DELL'ALLARGATORE - STABILIZER MOUNTING MANUAL



Stendere la scala a terra con l'elemento base (E) rivolto verso l'alto.
Appoggiare l'allargatore (A) facendo combaciare i fori (f1) e (f2), inserire le viti (V) nelle rondelle grandi (R1) quindi nei fori (f1) e (f2).
Attenzione!!! le rondelle (R1) devono essere inserite fra la scala e l'allargatore solo nei modelli Luxe.
Inserire infine le rondelle (R2) bloccando il tutto con i dadi (D) servendosi di due "chiavi fisse del 13"

Lay down the ladder on the ground with the base element (E) facing upwards. Place the stabilizer (A) matching the holes (f1) and (f2), insert the screws (V) into the large washers (R1) and then into the holes (f1) and (f2). Caution!!! The washers (R1) must be inserted between the ladder and the stabilizer only in "Luxe" models.

Finally insert the washers (R2) blocking everything with the nuts (D) using 2 keys n°13 "

LAVORARE SICURI AD ALTI LIVELLI

COSMOS s.r.l. è un'azienda Italiana del territorio Lombardo che da anni propone sul mercato nazionale ed internazionale una vasta serie di articoli per l'Elevazione: Scale, Trabattelli, Piattaforme... Prodotti esclusivi e brevettati, realizzati in Ferro, Acciaio e Alluminio. Adatti per uso professionale o domestico.

V1.0 - 2026



Accedi al sito per più informazioni e per consultare il catalogo online

Access the site for more information and to consult the online catalog.

Riproduzione Riservata. Il presente manuale e' una proprietà intellettuale di Cosmos s.r.l. ed è protetta dal diritto d'autore. La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

All rights reserved. This manual is an intellectual property of Cosmos s.r.l. and is protected by copyright. Its total or partial reproduction is prohibited.



Via Stoppani, 20 - 22032 Albese con Cassano (CO)
Tel: 031 421 035 - E-mail: info@cosmos-scale.it